

<b>English</b>	<b>IMPORTANT</b>
<b>Français</b>	<b>IMPORTANT</b>
<b>Deutsch</b>	<b>WICHTIG</b>
<b>Español</b>	<b>IMPORTANTE</b>
<b>Italiano</b>	<b>IMPORTANTE</b>
<b>Русский</b>	<b>ВАЖНО ЗНАТЬ</b>

3-879-555-11(1)



\* 3 8 7 9 5 5 1 1 \* (1)

© 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

**English****Notes on using Rolly**

- Perform motion playback on a spacious level surface without obstacles around.
- Avoid the following places or surfaces when performing motion playback.
  - Where there is a risk that the player may drop
  - Uneven places, or unstable places subject to vibrations
  - Slippery places, or on thick carpet
  - Soft surfaces, such as bedding
  - Places subject to soil, sand, or dust
  - Wet places with water or oil present
  - Outdoors
- Do not touch the speakers directly with the fingers. This may cause a malfunction.

**Deutsch****Hinweise zur Benutzung des Rolly**

- Die Bewegungswiedergabe ist auf einer geräumigen, ebenen Fläche ohne umliegende Hindernisse durchzuführen.
- Folgende Stellen bzw. Oberflächen sind für die Bewegungswiedergabe nicht geeignet.
  - Flächen, von denen der Player herunterfallen kann
  - unebene oder instabile Flächen, die Erschütterungen ausgesetzt sind
  - rutschige Oberflächen oder dicke Teppiche
  - weiche Oberflächen, z. B. Bettzeug
  - Flächen, die mit Schmutz, Sand oder Staub bedeckt sind
  - nasse oder ölige Oberflächen
  - Flächen im Freien
- Die Lautsprecher dürfen nicht direkt mit den Fingern berührt werden. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.

**Italiano****Note sull'uso di Rolly**

- Realizzare la riproduzione del movimento su una superficie in piano spaziosa, priva di ostacoli attorno.
- Quando si realizza la riproduzione del movimento, evitare i seguenti luoghi o superfici.
  - Dove esista il rischio che il riproduttore possa cadere
  - Superfici non uniformi o luoghi instabili sottoposti a vibrazioni
  - Luoghi scivolosi o su tappeti spessi
  - Superfici morbide, come letti
  - Luoghi sporchi, sabbiosi o polverosi
  - Luoghi bagnati in cui sia presente acqua od olio
  - All'esterno
- Non toccare i diffusori direttamente con le dita. Si potrebbe provocare un funzionamento anomalo.

**Français****Remarques sur l'utilisation de Rolly**

- Effectuez une lecture de mouvement sur une surface de niveau spacieuse sans obstacles autour.
- Lorsque vous effectuez une lecture de mouvement, évitez les endroits ou surfaces suivants.
  - Les endroits où le lecteur pourrait tomber
  - Les endroits accidentés, ou les endroits instables soumis à des vibrations
  - Les endroits glissants, ou sur un tapis épais
  - Les surfaces moelleuses, comme un lit
  - Les endroits sales, sablonneux ou poussiéreux
  - Les endroits humides où il y a de l'eau ou de l'huile
  - En plein air
- Ne touchez pas directement les haut-parleurs avec vos doigts. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

**Español****Notas acerca del uso del Rolly**

- Utilice la reproducción con movimiento en una superficie plana, espaciosa y libre de obstáculos.
- No utilice la reproducción con movimiento en los siguientes lugares y superficies.
  - Lugares con riesgo de caída para el reproductor
  - Lugares irregulares, inestables o sujetos a vibraciones
  - Lugares resbaladizos o con moqueta gruesa
  - Superficies blandas, como por ejemplo sobre colchas
  - Lugares expuestos a suciedad, arena o polvo
  - Lugares húmedos con presencia de agua o aceite
  - Exteriores
- No toque los altavoces directamente con los dedos. Podría ocasionar problemas de funcionamiento.

**Русский****Примечания к использованию Rolly**

- Осуществляйте воспроизведение на просторных ровных поверхностях при отсутствии посторонних предметов.
- Избегайте следующих мест и поверхностей при воспроизведении.
  - Мест, в которых существует опасность падения проигрывателя
  - Неровных поверхностей или неустойчивых поверхностей, подверженных вибрации
  - Скользких поверхностей или густых ковров
  - Мягких поверхностей, например, постельных принадлежностей
  - Мест с открытым грунтом, песком, а также пыльных мест
  - Сырых мест с присутствием воды или масел
  - Мест на открытом воздухе
- Не трогайте наушники пальцами. Это может привести к нарушению их нормальной работы.